



VOOR ALLE NIEUWE SHARP KASSA'S

De SHARP UP-600 en UP-700 kan via een RJ-45 connector op de PC aangesloten worden.

De pin bezetting voor Kassa **POORT 2** naar een PC **D9 - D25** COM poort of kassa modem.

Kassa RJ45	Computer D9Vrouw	Computer D25 Vrouw	Modem D25 Man	Modem D9 Man
1	1	8	4	7
2	6+8	5+6	20	4
3	2	3	2	3
4	7	4	8**	1
5	5 +Huis!!	7	7 +Huis!!	5 +Huis!
6	3	2	3	2
7+8	4	20	8**	1

\*\* Kassa 4+7+8 naar pin 8

De pin bezetting voor Kassa **Poort 1** naar een PC **D9 - D25** COM poort of kassa modem.

Kassa D9Vrouw	Computer D9Vrouw	Computer D25 Vrouw	Modem D25 Man	Modem D9 Man
1	7	4	8**	1
2	3	2	3	2
3	2	3	2	3
4	6+8	5+6	20	4
5	5 +Huis!!	7	7 +Huis!!	5 +Huis!
6+8	4	20	8**	1
7	1	8	4	7

\*\* Kassa 1+6+8 naar pin 8